

Programmierübersicht für BMW 3er (E46) data&lightcomfort™ Modul

Funktion		Eingabe 1	Eingabe 2	Eingabe 3	Eingabe 4	Eingabe 5	Eingabe 6
Programmiermodus Zündung auf Stufe 1 - Scheibenwischer Intervallschalter 3x hoch und runter drehen Fahrzeug quittiert den Programmiermodus mit Aufblinker beider Blinkleuchten (Warnblinker)	Blinkerfunktionen 1x rechts blinken	Komfortblinker rechts = aktivieren links = deaktivieren	Notwarnblinker rechts = aktivieren links = deaktivieren				
	Abbiegelicht 2x rechts blinken	rechts = aktivieren links = deaktivieren					
	Tagfahrlicht 3x rechts blinken	Nebelscheinwerfer rechts = aktivieren links = deaktivieren	Abblendlicht rechts = aktivieren links = deaktivieren	Rücklichter rechts = aktivieren links = deaktivieren	Blinker (US-Blinker) rechts = aktivieren links = deaktivieren		
	ComingHome 4x rechts blinken	Blinker rechts = aktivieren links = deaktivieren	Fernlicht rechts = aktivieren links = deaktivieren	Abblendlicht rechts = aktivieren links = deaktivieren	Nebelscheinwerfer rechts = aktivieren links = deaktivieren	Standlicht rechts = aktivieren links = deaktivieren	Rücklicht rechts = aktivieren links = deaktivieren
	ComingHome Zeiteinstellung 5x rechts blinken	Nachleuchtzeit 1x rechts = 15Sek. 2x rechts = 30Sek. ... 5x rechts = 75Sek.					
	Fensterfernbedienung 6x rechts blinken	Fenster vorne links rechts = aktivieren links = deaktivieren	Fenster vorne rechts rechts = aktivieren links = deaktivieren	Fenster hinten links rechts = aktivieren links = deaktivieren	Fenster hinten rechts rechts = aktivieren links = deaktivieren	Schiebedach rechts = aktivieren links = deaktivieren	
	Auffindbeleuchtung 1x links blinken	Blinker rechts = aktivieren links = deaktivieren	Fernlicht rechts = aktivieren links = deaktivieren	Abblendlicht rechts = aktivieren links = deaktivieren	Nebelscheinwerfer rechts = aktivieren links = deaktivieren	Standlicht rechts = aktivieren links = deaktivieren	Rücklicht rechts = aktivieren links = deaktivieren
	Auffindbeleuchtung Zeiteinstellung 2x links blinken	Nachleuchtzeit 1x rechts = 15Sek. 2x rechts = 30Sek. ... 5x rechts = 75Sek.					
	Verschlussbeleuchtung 3x links blinken	Blinker rechts = aktivieren links = deaktivieren	Fernlicht rechts = aktivieren links = deaktivieren	Abblendlicht rechts = aktivieren links = deaktivieren	Nebelscheinwerfer rechts = aktivieren links = deaktivieren	Standlicht rechts = aktivieren links = deaktivieren	Rücklicht rechts = aktivieren links = deaktivieren
	Verschlussbeleuchtung Zeiteinstellung 4x links blinken	Nachleuchtzeit 1x rechts = 15Sek. 2x rechts = 30Sek. ... 5x rechts = 75Sek.					
	Chirpfunktion (nur wenn ein Signalgeber verbaut ist!) 5x links blinken	Beim Öffnen rechts = aktivieren links = deaktivieren	Beim Schließen rechts = aktivieren links = deaktivieren				
	Hauptschalter 6x links blinken	rechts = Modul ein links = Modul aus					
	Erfolgt 10 Sekunden lang keine Eingabe, verlässt das Modul automatisch den Programmiermodus						

Bei den **rot** markierten Funktionen handelt es sich um die Grundeinstellung des Moduls im Auslieferungszustand.
 Bei Trennung der Stromversorgung (Abklemmen der Batterie) behält das Modul die individuell programmierten Funktionen bei.