

## Programmierübersicht für BMW X3 (E83) lightcomfort™ Modul

Funktion		Eingabe 1	Eingabe 2	Eingabe 3	Eingabe 4	Eingabe 5	Eingabe 6	
<b>Programmiermodus</b> <b>Zündung auf Stufe 1 - Scheibenwischer Intervallschalter 3x hoch und runter drehen</b> Fahrzeug quittiert den Programmiermodus mit 1x Blinken beider Blinkleuchten (Warnblinker)	Komfortblinker 3x rechts blinken	Komfortblinker 3x rechts = <b>aktivieren</b> 3x links = deaktivieren	Notwarnblinker 3x rechts = <b>aktivieren</b> 3x links = deaktivieren					
	Kurvenlicht 4x rechts blinken	3x rechts = <b>aktivieren</b> 3x links = deaktivieren						
	Tagfahrlicht 5x rechts blinken	Nebelscheinwerfer 3x rechts = <b>aktivieren</b> 3x links = deaktivieren	Abblendlicht 3x rechts = <b>aktivieren</b> 3x links = <b>deaktivieren</b>	Rücklichter 3x rechts = <b>aktivieren</b> 3x links = deaktivieren				
	ComingHome 6x rechts blinken	Blinker 3x rechts = <b>aktivieren</b> 3x links = <b>deaktivieren</b>	Fernlicht 3x rechts = <b>aktivieren</b> 3x links = <b>deaktivieren</b>	Abblendlicht 3x rechts = <b>aktivieren</b> 3x links = <b>deaktivieren</b>	Nebelscheinwerfer 3x rechts = <b>aktivieren</b> 3x links = <b>deaktivieren</b>	Standlicht 3x rechts = <b>aktivieren</b> 3x links = deaktivieren	Rücklicht 3x rechts = <b>aktivieren</b> 3x links = deaktivieren	
	ComingHome Zeiteinstellung 7x rechts blinken	Nachleuchtzeit 3x rechts = <b>15Sek.</b> 4x rechts = 30Sek. ... 7x rechts = 75Sek.						
	Fensterfernbedienung 8x rechts blinken	Fenster vorne links 3x rechts = <b>aktivieren</b> 3x links = deaktivieren	Fenster vorne rechts 3x rechts = <b>aktivieren</b> 3x links = deaktivieren	Fenster hinten links 3x rechts = <b>aktivieren</b> 3x links = deaktivieren	Fenster hinten rechts 3x rechts = <b>aktivieren</b> 3x links = deaktivieren	Schiebedach 3x rechts = <b>aktivieren</b> 3x links = <b>deaktivieren</b>		
	Auffindbeleuchtung 3x links blinken	Blinker 3x rechts = <b>aktivieren</b> 3x links = deaktivieren	Fernlicht 3x rechts = <b>aktivieren</b> 3x links = <b>deaktivieren</b>	Abblendlicht 3x rechts = <b>aktivieren</b> 3x links = <b>deaktivieren</b>	Nebelscheinwerfer 3x rechts = <b>aktivieren</b> 3x links = deaktivieren	Standlicht 3x rechts = <b>aktivieren</b> 3x links = <b>deaktivieren</b>	Rücklicht 3x rechts = <b>aktivieren</b> 3x links = <b>deaktivieren</b>	
	Auffindbeleuchtung Zeiteinstellung 4x links blinken	Nachleuchtzeit 3x rechts = <b>15Sek.</b> 4x rechts = 30Sek. ... 7x rechts = 75Sek.						
	Verschlussbeleuchtung 5x links blinken	Blinker 3x rechts = <b>aktivieren</b> 3x links = deaktivieren	Fernlicht 3x rechts = <b>aktivieren</b> 3x links = <b>deaktivieren</b>	Abblendlicht 3x rechts = <b>aktivieren</b> 3x links = <b>deaktivieren</b>	Nebelscheinwerfer 3x rechts = <b>aktivieren</b> 3x links = deaktivieren	Standlicht 3x rechts = <b>aktivieren</b> 3x links = <b>deaktivieren</b>	Rücklicht 3x rechts = <b>aktivieren</b> 3x links = <b>deaktivieren</b>	
	Verschlussbeleuchtung Zeiteinstellung 6x links blinken	Nachleuchtzeit 4x rechts = 30Sek. ... 7x rechts = 75Sek.						
	Chirpfunktion (nur wenn ein Signalgeber verbaut ist!) 7x links blinken	Beim Öffnen 3x rechts = <b>aktivieren</b> 3x links = deaktivieren	Beim Schließen 3x rechts = <b>aktivieren</b> 3x links = deaktivieren					
	Hauptschalter 8x links blinken	3x rechts = <b>Modul ein</b> 3x links = <b>Modul aus</b>	3x rechts = <b>Kompatibilitätsmodus</b> 3x links = <b>Normalbetrieb</b>					
	<b>Erfolgt 10 Sekunden lang keine Eingabe, verlässt das Modul automatisch den Programmiermodus</b>							

Bei den **rot** markierten Funktionen handelt es sich um die Grundeinstellung des Moduls im Auslieferungszustand.  
 Bei Trennung der Stromversorgung (Abklemmen der Batterie) behält das Modul die individuell programmierten Funktionen bei.