

# Programmierübersicht für MINI lightcomfort™ Modul

Funktion		Eingabe 1	Eingabe 2	Eingabe 3	Eingabe 4	Eingabe 5	Eingabe 6
<b>Programmiermodus</b> Zündung auf Stufe 1 - Standlicht 3x mal ein- und ausschalten Fahrzeug quittiert den Programmiermodus mit Aufblinken beider Blinkleuchten (Warnblinker)	Blinkfunktionen 1x rechts blinken	Komfortblinker rechts = <b>aktivieren</b> links = deaktivieren	Notwarnblinken rechts = <b>aktivieren</b> links = deaktivieren				
	Kurvenlicht 2x rechts blinken	rechts = <b>aktivieren</b> links = deaktivieren					
	Tagfahrlicht 3x rechts blinken	Nebelscheinwerfer rechts = <b>aktivieren</b> links = deaktivieren	Standlicht rechts = aktivieren links = <b>deaktivieren</b>				
	ComingHome 4x rechts blinken	Blinker rechts = aktivieren links = <b>deaktivieren</b>	Fernlicht rechts = aktivieren links = <b>deaktivieren</b>	Abblendlicht rechts = aktivieren links = <b>deaktivieren</b>	Nebelscheinwerfer rechts = aktivieren links = <b>deaktivieren</b>	Standlicht rechts = <b>aktivieren</b> links = deaktivieren	Bremslicht rechts = <b>aktivieren</b> links = deaktivieren
	ComingHome Zeiteinstellung 5x rechts blinken	Nachleuchtzeit 1x rechts = <b>15Sek.</b> 2x rechts = 30Sek. " " 5x rechts = 75Sek.					
	Auffindbeleuchtung 1x links blinken	Blinker rechts = <b>aktivieren</b> links = deaktivieren	Fernlicht rechts = aktivieren links = <b>deaktivieren</b>	Abblendlicht rechts = aktivieren links = <b>deaktivieren</b>	Nebelscheinwerfer rechts = <b>aktivieren</b> links = deaktivieren	Standlicht rechts = aktivieren links = <b>deaktivieren</b>	Bremslicht rechts = aktivieren links = <b>deaktivieren</b>
	Auffindbeleuchtung Zeiteinstellung 2x links blinken	Nachleuchtzeit 1x rechts = <b>15Sek.</b> 2x rechts = 30Sek. " " 5x rechts = 75Sek.					
	Verschlussbeleuchtung 3x links blinken	Blinker rechts = <b>aktivieren</b> links = deaktivieren	Fernlicht rechts = aktivieren links = <b>deaktivieren</b>	Abblendlicht rechts = aktivieren links = <b>deaktivieren</b>	Nebelscheinwerfer rechts = <b>aktivieren</b> links = deaktivieren	Standlicht rechts = aktivieren links = <b>deaktivieren</b>	Bremslicht rechts = aktivieren links = <b>deaktivieren</b>
	Verschlussbeleuchtung Zeiteinstellung 4x links blinken	Nachleuchtzeit 1x rechts = <b>15Sek.</b> 2x rechts = 30Sek. " " 5x rechts = 75Sek.					
	Chirpfunktion (nur bei verbautem Signalgeber!) 5x links blinken	Beim Öffnen rechts = aktivieren links = <b>deaktivieren</b>	Beim Schließen rechts = aktivieren links = <b>deaktivieren</b>				
	Hauptschalter 6x links blinken	rechts = <b>Modul ein</b> links = Modul aus					
	Erfolgt 10 Sekunden lang keine Eingabe, verlässt das Modul automatisch den Programmiermodus						

Bei den **rot** markierten Funktionen handelt es sich um die Grundeinstellung des Moduls im Auslieferungszustand.  
 Bei Trennung der Stromversorgung (Abklemmen der Batterie) behält das Modul die individuell programmierten Funktionen bei.