

Programmierübersicht Dachfunktionen für Opel Astra combicomfort™ Modul

Funktion		Eingabe 1	Eingabe 2	Eingabe 3	Eingabe 4
		Hauptschalter Modul (Werkstattmodus)			
Dachautomatik	ein	Öffnen halten > 2 Sekunden			
	aus	Schließen halten > 2 Sekunden			
Dachfernbedienung	ein	Schließen	Schließen	Schließen	Schließen
	aus	Schließen	Schließen	Schließen	Öffnen
Warnblinker bei Dachfernbedienung (Sicherheitsblinken)	ein	Schließen	Öffnen	Schließen	Schließen
	aus	Schließen	Öffnen	Schließen	Öffnen
Fensterfernbedienung	ein	Schließen	Öffnen	Öffnen	Schließen
	aus	Schließen	Öffnen	Öffnen	Öffnen
SpeedX	aus	Öffnen	Schließen	Schließen	Schließen
	35 km/h	Öffnen	Schließen	Schließen	Öffnen
	45 km/h	Öffnen	Schließen	Öffnen	Schließen
	55 km/h	Öffnen	Schließen	Öffnen	Öffnen
Erfolgt 10 Sekunden lang keine Eingabe, verlässt das Modul automatisch den Programmiermodus					

Bei den **rot** markierten Funktionen handelt es sich um die Grundeinstellung des Moduls im Auslieferungszustand.
 Bei Trennung der Stromversorgung (Abklemmen der Batterie) wird das Modul auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Programmierübersicht Lichtfunktionen für Opel Astra combicomfort™ Modul

Funktion		Eingabe 1	Eingabe 2	Eingabe 3	Eingabe 4	Eingabe 5	Eingabe 6	Eingabe 7	
Programmiermodus „Licht“: Zündung auf Stufe 2 – von Lichtschalter Stellung 0 dreimal Standlicht ein- und ausschalten Fahrzeug quittiert den Programmiermodus mit 1x links und 1x rechts blinken	Abbiegелicht	3x rechts blinken							
	Tagfahrlicht	4x rechts blinken	Standlicht rechts = ein links = aus						
	ComingHome	5x rechts blinken	Nebelscheinwerfer rechts = ein links = aus	Fernlicht rechts = ein links = aus	Abblendlicht rechts = ein links = aus	Blinker (US-Blinker) rechts = ein links = aus			
	ComingHome Zeiteinstellung	6x rechts blinken	Blinker rechts = ein links = aus		Abblendlicht rechts = ein links = aus	Nebelscheinwerfer rechts = ein links = aus	Standlicht rechts = ein links = aus	Rückfahrlicht rechts = ein links = aus	Bremslicht rechts = ein links = aus
	Hauptschalter Lichtfunktionen	7x rechts blinken	Nachleuchtzeit 3x rechts = 15 Sek. 4x rechts = 30 Sek. 5x rechts = 45 Sek. 6x rechts = 60 Sek. rechts = Modul ein links = Modul aus						
	Auffindbeleuchtung	3x links blinken	Blinker rechts = ein links = aus	Fernlicht rechts = ein links = aus	Abblendlicht rechts = ein links = aus	Nebelscheinwerfer rechts = ein links = aus	Standlicht rechts = ein links = aus	Rückfahrlicht rechts = ein links = aus	Bremslicht rechts = ein links = aus
	Auffindbeleuchtung Zeiteinstellung	4x links blinken	Nachleuchtzeit 3x rechts = 15 Sek. 4x rechts = 30 Sek. 5x rechts = 45 Sek. 6x rechts = 60 Sek.						
	Verschlussbeleuchtung	5x links blinken	Blinker rechts = ein links = aus	Fernlicht rechts = ein links = aus	Abblendlicht rechts = ein links = aus	Nebelscheinwerfer rechts = ein links = aus	Standlicht rechts = ein links = aus	Rückfahrlicht rechts = ein links = aus	Bremslicht rechts = ein links = aus
	Verschlussbeleuchtung Zeiteinstellung	6x links blinken	Nachleuchtzeit 3x rechts = 15 Sek. 4x rechts = 30 Sek. 5x rechts = 45 Sek. 6x rechts = 60 Sek.						
	Chirpfunktion	7x links blinken	Chirp beim Öffnen rechts = ein links = aus	Chirp beim Schließen rechts = ein links = aus	Hupe beim Öffnen rechts = ein links = aus	Hupe beim Schließen rechts = ein links = aus			
	Sonderfunktionen	8x links blinken	Notwarnblinken rechts = ein links = aus	OPC-Tacho rechts = ein links = aus					
	Erfolgt 10 Sekunden lang keine Eingabe, verlässt das Modul automatisch den Programmiermodus								

Bei den **rot** markierten Funktionen handelt es sich um die Grundeinstellung des Moduls im Auslieferungszustand.
 Bei Trennung der Stromversorgung (Abklemmen der Batterie) wird das Modul auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.