

## Programmierübersicht für Audi TT (8S) topcomfort™ Modul

Funktion		Eingabe 1	Eingabe 2	Eingabe 3	Eingabe 4
		<b>Programmiermodus bei geschlossenem Dach Zündung Stufe 2 - Dachschalter im Fahrzeug dreimal in Richtung "Schließen" tippen</b>			
<b>Hauptschalter Modul</b>	ein	Öffnen halten > 2s			
	aus	Schließen halten > 2s			
<b>(Werkstattmodus)</b>	ein	Schließen	Schließen	Schließen	Schließen
	aus	Schließen	Schließen	Schließen	Öffnen
<b>Dachautomatik</b>	M1	Schließen	Schließen	Öffnen	Schließen
	M2	Schließen	Schließen	Öffnen	Öffnen
	aus	Schließen	Öffnen	Schließen	Schließen
<b>Dachfernbedienung</b>	ein	Schließen	Öffnen	Öffnen	Schließen
	aus	Schließen	Öffnen	Öffnen	Öffnen
<b>Fensterfernbedienung</b>	ein	Öffnen	Schließen	Schließen	Schließen
	aus	Öffnen	Schließen	Schließen	Öffnen
<b>Windschottautomatik</b>	ein	Öffnen	Schließen	Öffnen	Schließen
	aus	Öffnen	Schließen	Öffnen	Öffnen
<b>SmartWindschott</b>	ein	Öffnen	Schließen	Öffnen	Schließen
	aus	Öffnen	Schließen	Öffnen	Öffnen
<b>AutoWindschott</b>	aus	Öffnen	Öffnen	Schließen	Schließen
	0km/h	Öffnen	Öffnen	Schließen	Öffnen
	50km/h	Öffnen	Öffnen	Öffnen	Schließen
	100km/h	Öffnen	Öffnen	Öffnen	Öffnen
<b>Erfolgt 10 Sekunden lang keine Eingabe, verlässt das Modul automatisch den Programmiermodus</b>					

Bei den **rot** markierten Funktionen handelt es sich um die Grundeinstellung des Moduls im Auslieferungszustand.

Bei Trennung der Stromversorgung (Abklemmen der Batterie) behält das Modul die individuell programmierten Funktionen bei.