

Programmierübersicht für Mercedes R171 **topcomfort™** Modul

Funktion		Eingabe 1	Eingabe 2	Eingabe 3	Eingabe 4
		Programmiermodus: - Zündung Stufe 2 - Dachschalter "Schließen" im Fahrzeug dreimal kurz betätigen			
Fensterfernbedienung	ein	Öffnen	Öffnen	Öffnen	Öffnen
	aus	Öffnen	Öffnen	Öffnen	Schließen
Verdeckfernbedienung	ein	Öffnen	Öffnen	Schließen	Öffnen
	aus	Öffnen	Öffnen	Schließen	Schließen
SpeedX	ein	Öffnen	Schließen	Öffnen	Öffnen
	aus	Öffnen	Schließen	Öffnen	Schließen
Verdeckautomatik	ein	Öffnen	Schließen	Schließen	Öffnen
	aus	Öffnen	Schließen	Schließen	Schließen
Warnblinkfunktion	ein	Schließen	Öffnen	Öffnen	Öffnen
	aus	Schließen	Öffnen	Öffnen	Schließen
Fondfenster (Automatische Türentriegelung)	aus	Schließen	Öffnen	Schließen	Öffnen
	M1	Schließen	Öffnen	Schließen	Schließen
	M2	Schließen	Schließen	Öffnen	Öffnen
SpeedFenster	aus	Schließen	Schließen	Schließen	Schließen
	80 km/h	Schließen	Schließen	Öffnen	Schließen
	120 km/h	Schließen	Schließen	Schließen	Öffnen
Erfolgt 10 Sekunden lang keine Eingabe, verlässt das Modul automatisch den Programmiermodus					
Fahrzeug quittiert den Programmiermodus mit Warnlinker					
Modul verlässt den Programmiermodus					

Bei den **rot** markierten Funktionen handelt es sich um die Grundeinstellung des Moduls im Auslieferungszustand.

Bei Trennung der Stromversorgung (Abklemmen der Batterie) behält das Modul die individuell programmierten Funktionen bei.

Programmierübersicht für Mercedes R171 **lightcomfort™** Modul

Funktion		Eingabe 1	Eingabe 2	Eingabe 3	Eingabe 4	Eingabe 5
		Tagfahrlicht Nebelscheinwerfer	ein	Öffnen	Öffnen	Öffnen
	aus	Öffnen	Öffnen	Öffnen	Öffnen	Schließen
Tagfahrlicht Abblendlicht	ein	Öffnen	Öffnen	Öffnen	Schließen	Öffnen
	aus	Öffnen	Öffnen	Öffnen	Schließen	Schließen
Coming Home Nebelscheinwerfer	ein	Öffnen	Öffnen	Schließen	Öffnen	Öffnen
	aus	Öffnen	Öffnen	Schließen	Öffnen	Schließen
Coming Home Abblendlicht	ein	Öffnen	Öffnen	Schließen	Schließen	Öffnen
	aus	Öffnen	Öffnen	Schließen	Schließen	Schließen
Coming Home Zeit	15 Sek.	Öffnen	Schließen	Öffnen	Öffnen	Öffnen
	30 Sek.	Öffnen	Schließen	Öffnen	Öffnen	Schließen
Verschlussbeleuchtung Nebelscheinw.	ein	Öffnen	Schließen	Öffnen	Schließen	Öffnen
	aus	Öffnen	Schließen	Öffnen	Schließen	Schließen
Verschlussbeleuchtung Abblendlicht	ein	Öffnen	Schließen	Schließen	Öffnen	Öffnen
	aus	Öffnen	Schließen	Schließen	Öffnen	Schließen
Verschlussbeleuchtung Zeit	15 Sek.	Öffnen	Schließen	Schließen	Schließen	Öffnen
	30 Sek.	Öffnen	Schließen	Schließen	Schließen	Schließen
Auffindbeleuchtung Nebelscheinwerfer	ein	Schließen	Öffnen	Öffnen	Öffnen	Öffnen
	aus	Schließen	Öffnen	Öffnen	Öffnen	Schließen
Auffindbeleuchtung Abblendlicht	ein	Schließen	Öffnen	Öffnen	Schließen	Öffnen
	aus	Schließen	Öffnen	Öffnen	Schließen	Schließen
Auffindbeleuchtung Zeit	15 Sek.	Schließen	Öffnen	Schließen	Öffnen	Öffnen
	30 Sek.	Schließen	Öffnen	Schließen	Öffnen	Schließen
Hupe beim Öffnen	ein	Schließen	Öffnen	Schließen	Schließen	Öffnen
	aus	Schließen	Öffnen	Schließen	Schließen	Schließen
Hupe beim Schließen	ein	Schließen	Schließen	Öffnen	Öffnen	Öffnen
	aus	Schließen	Schließen	Öffnen	Öffnen	Schließen
Notwarnblinken	ein	Schließen	Schließen	Öffnen	Schließen	Öffnen
	aus	Öffnen	Schließen	Öffnen	Schließen	Schließen
Erfolgt 10 Sekunden lang keine Eingabe, verlässt das Modul automatisch den Programmiermodus						

Bei den **rot** markierten Funktionen handelt es sich um die Grundeinstellung des Moduls im Auslieferungszustand.

Bei Trennung der Stromversorgung (Abklemmen der Batterie) behält das Modul die individuell programmierten Funktionen bei.