

Programmierübersicht für Opel Astra TwinTop **topcomfort™** Modul

Funktion		Eingabe			
		Eingabe 1	Eingabe 2	Eingabe 3	Eingabe 4
Hauptschalter Modul (Werkstattmodus)	ein	Öffnen halten > 2 Sekunden			
	aus	Schließen halten > 2 Sekunden			
Dachautomatik	ein	Schließen	Schließen	Schließen	Schließen
	aus	Schließen	Schließen	Schließen	Öffnen
Dachfernbedienung	ein	Schließen	Schließen	Öffnen	Schließen
	aus	Schließen	Schließen	Öffnen	Öffnen
Warnblinker bei Dachfernbedienung (Sicherheitsblinken)	ein	Schließen	Öffnen	Schließen	Schließen
	aus	Schließen	Öffnen	Schließen	Öffnen
Fensterfernbedienung	ein	Schließen	Öffnen	Öffnen	Schließen
	aus	Schließen	Öffnen	Öffnen	Öffnen
SpeedX	aus	Öffnen	Schließen	Schließen	Schließen
	35 km/h	Öffnen	Schließen	Schließen	Öffnen
	45 km/h	Öffnen	Schließen	Öffnen	Schließen
	55 km/h	Öffnen	Schließen	Öffnen	Öffnen
Erfolgt 10 Sekunden lang keine Eingabe, verlässt das Modul automatisch den Programmiermodus					

Programmiermodus bei geschlossenem Dach und Türen - Zündung auf Stufe 2 - Dachschalter im Fahrzeug dreimal in Richtung "Schließen" betätigen

Das Fahrzeug quittiert den Programmiermodus durch 1x links und 1x rechts blinken

Modul verlässt den Programmiermodus und bestätigt mit 1x links und 1x recht blinken

Bei den **rot** markierten Funktionen handelt es sich um die Grundeinstellung des Moduls im Auslieferungszustand.

Bei Trennung der Stromversorgung (Abklemmen der Batterie) wird das Modul auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.